


GPD WIN 手柄升级说明

此次手柄升级，改进了：

- 1、优化了鼠标模式 的 移动速度逻辑；
- 2、优化了 鼠标模式 的 左摇杆滚轮模式延迟问题；
- 3、优化了手柄模式下 按键响应速度。

升级步骤：

- 1、先把机器完全关机
- 2、按住键盘上 R3 按键不放，再按电源开开机，待屏幕显示后在释放 R3 键
- 3、进入系统后手柄此时进入升级模式，手柄和鼠标的功能会暂时失效
- 4、用键盘操作，运行 HJM1954M Updater V19 20161208.exe 程序



此时升级程序的 Update Firmware 是处于可以点击状态，点击 Update Firmware 即可完成升

级。

备注：手柄没有进入升级模式 Update Firmware 是灰色不可点击状态，请重新尝试上面升级方法

