

多看 2013 for Kindle 4 两步安装法

适用版本： Kindle 4 非触摸屏 (4.0.0-4.0.1)

文档日期： 2013.03.20

文档作者： 多看开发组

报告建议： 多看论坛 <http://bbs.duokan.com/>

修订历史：

2013.03.20 更新 2013

2012.03.14 采用两步安装法，不再需要安装器

2012.02.23 采用安装器的修订版

2012.01.13 首个支持 K4 的版本

说明：本《安装指南》专门适用 Kindle 4 安装多看，不适用 Kindle Touch。多看另有 for Touch 触摸屏版本。Kindle 4 简称 K4，有五键，不是触摸屏，外观看下页图。

升级说明请看附录 FAQ。如有疑问，请到论坛反馈。论坛每周五下午 5 点发布新版本。

【首要强调】建议在 Kindle 原生系统直接安装多看安装多看系统，不需要越狱或者汉化，也不会影响到越狱或者汉化。多看在安装时会自动检查系统分区，只要有足够的空间就能装上。




图 1 Kindle 4 正面照



Back 返回键



Keyboard (Sym) 键盘键



5-way 五向键



Menu 菜单键



Home 主页键

【两句话简明描述安装步骤】

1. 拷贝安装文件， 拔出 USB 线；
2. 两次手动重启 Kindle。

【详解安装步骤】

1. 拷贝安装文件， 拔出 USB 线

连接 USB 线, 拷贝安装文件到 Kindle 磁盘; 弹出 Kindle 磁盘， 拔出 USB 线。

拷贝的文件列表如下：

文件夹：DK_System

文件: data.tar.gz

2. 两次手动重启 Kindle

如果您不知道如何重启 Kindle， 按步骤操作（图 2， 图 3）， 确认 Restart 菜单。

- (1) 按 HOME 键，到达主页面
- (2) 按 MENU 键，弹出菜单
- (3) 选定 **Settings**，按 5-WAY 中键确定（图 2）
- (4) 按 MENU 键，弹出菜单

(5) 选定 **Restart** ，按 5-WAY 中键确定 (图 3)



图 2 主页菜单 Settings




图 3 菜单 Restart

第一次重启后，K4 进入原系统，手动再次重启一次。

第二次重启后，K4 将进入自动安装界面，约 2 分钟安装完毕。

安装界面见下页图片。安装完毕自动重启，进入多看系统。

（ 以下是自动安装界面，无需手动操作 ）



图 4 自动安装界面




图 5 自动安装界面




图 6 自动安装界面




图 7 自动安装界面




图 8 自动安装界面




图 9 自动安装界面




图 10 Kindle 系统重启界面



图 11 多看 2013 启动画面，安装完成

附录：常见问题 FAQ （ Frequently Asked Question ）

<http://bbs.duokan.com/forum/thread-70780-1-1.html>

Q1. 手动升级多看的方法？

安装多看系统以后，手动升级多看新版的步骤如下：

- (1) 下载升级包，解压 DK_System
- (2) 连接 USB 线，完整拷贝 DK_System 文件夹到 Kindle
- (3) 拔掉 USB 线
- (4) 重启系统，将自动安装升级，约 2 分钟升级完毕

Q2. WiFi 升级多看的方法(推荐)？

在多看系统下，打开 WiFi，进入 [系统设置]，翻页到 [系统更新]，点击 [检查更新] 按钮并确认。

此方法也称为 OTA(Over The Air)升级。6 月份以后的版本，OTA 支持增量升级，增量包一般小于 10MB，速度很快。升级在几分钟之内完成。

Q3. 如何卸载多看？

在多看系统下，进入 [系统设置]，翻页到 [系统卸载]，点击 [卸载] 按钮并确认。

Q4. 切换多看的方法 ？

- (1) 在多看的系统设置页面 ， 可选择切换到 Kindle 原系统
- (2) 从 Kindle 原系统重启 ， 可选择启动到多看系统

Q5. 多看如何自定义屏保文件 ？

请把屏保图片放置于如下目录，屏保每次随机显示图片。

DK_System\xKindle\res\ScreenSaver

Q6. Kindle 如何进入诊断模式 ？

创建一个文件到 Kindle 磁盘，命名为 ENABLE_DIAGS，然后重启 Kindle。重启后将出现诊断模式特征画面：闪电斜纹，然后进入 System Diags 菜单。

Q7. Kindle 如何退出诊断模式 ？

- (1) 回到诊断模式的最上层主菜单
- (2) 选取并确认 D) Exit, Reboot or Disable Diags
- (3) 选取并确认 D) Disable Diagnostics
- (4) 按照提示， Q) to continue 菜单，按**左键**确认 (FW Left) 退出调试模式。稍等片刻(约 5 秒)，设备将重启并回到正常模式。**请注意这一步是左键确认。**

Q8. 安装过程中遇到难于解决的问题 ？

请加开发组 QQ：

2399479743

1970427868

280296959

请写明你的 Kindle 版本号，具体什么样的操作导致安装不上。若遇 QQ 忙碌或加不上，请详细留言，免招呼客套。

Q9. 快速按电源键无法切换和退出屏保 ？

Kindle 的电源按钮的屏保功能响应速度为 2 秒。因此，连续快速按电源键切换和退出屏保，系统会自动忽略按键消息。需要等待 3 秒以后，再次按键才会有响应。

Kindle 有自我诊断功能，如果连续短按电源键多次，系统会启动系统诊断程序，并重启。

Q10. 出现空电池图标是怎么回事 ？

出现空电池图标，是 Kindle 电量不足警告，赶紧充电。

电压 3.5V 以下，系统无法运行不起来，不响应任何操作。

Q11. Kindle 电量耗尽后死机 ？

因为 Kindle 没有类似于电脑的关机(Power Off)状态。Kindle 的白屏或者屏保， 是 Suspend 状态，相当于睡眠，CPU 低频运转，耗电很少，但不断电。 拨动电源键，很快就恢复正常状态。可以继续阅读，非常方便。

如果不充电，电压降到 3.5V，就成为低电砖头。

目前电费不足 5 角，不要做省电五毛党，把 Kindle 变为砖头了。